


OXVA

XLIM Pro 2



User Manual

STRUCTURE




SPECIFICATION

Size	114.5 x 25 x 15mm
Cartridge capacity	2ml
Screen	0.56 inch TFT
Output Voltage	3.2-4.2V
Battery Type	Built-in 1300mAh
Charging	Type-C 5V/2A

GUIDANCE

1. FILLING JUICE
Fill the e-juice into the cartridge.



TIPS

- 1) After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning.
- 2) After filling the juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

2. VAPING

Auto-draw to vape

3. POWER ON/OFF

Press the button 5 times in 2s to turn it on/off.

4. OPERATING GUIDELINES

Long press the button

5. CHANGE ANIMATION THEME

Double-press the button within 1s

6. ADJUST OUTPUT

Press the button 3 times in 2s to adjust your prefer wattage.

7. RESET PUFFS

Press the button 7 times in 2.5 seconds to reset the puff count.

LIGHT PROMPT

Vape over 8s Blue light flashes 3 times and stop working.

High Temp Red light flashes 5 times and stop working.

Low Battery Red light flashes 10 times.


Short Circuit Red light flashes 3 times.

STATEMENT

1. Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
2. Please don't leave the device unattended while charging.

- English -

STRUCTURE



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño	114.5 x 25 x 15mm
Capacidad	2ml
Pantalla	TFT de 0,56 pulgadas
Tensión de salida	3.2-4.2V
Batería	1300mAh
Cargar	Tipo-C 5V/2A

GUÍA

1. LLENAR EL E-JUICE

Llena el e-juice en el cartucho.



CONSEJOS

- 1) Después de rellenar el e-juice en un nuevo cartucho, por favor, espere al menos 5-8 minutos antes de vapear para evitar la quemadura en seco.
- 2) Después de llenar el jugo, por favor, cierre el cartucho tan pronto como sea posible para evitar fugas.

- Español -

2. VAPORIZACIÓN

Auto-extracción para vaporizar

3. ENCENDIDO

Pulse el botón de disparo 5 veces en 2s para encenderlo.

4. PAUTAS DE OPERACIÓN

Presiona y mantén pulsado el botón

5. CAMBIAR TEMA DE ANIMACIÓN

Doble pulsación del botón en 1s

6. AJUSTE LA SALIDA

Presione el botón de disparo 3 veces en 2 segundos para ajustar su potencia preferida.

7. RESTABLECIMIENTO DE CONTEO

Presione el botón de disparo 7 veces en 2,5 segundos para restablecer el conteo.

INDICACIÓN DE LUZ

Vape sobre 8s Azul roja parpadean 3 veces y dejan de funcionar.

Alta temperatura Luz roja parpadean 5 veces y dejan de funcionar.


Batería baja Luz roja parpadea 10 veces.

Cortocircuito Luz roja parpadean 3 veces.

ATENCIÓN

El producto no se recomienda a jóvenes y no fumadores, a mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Prohibida su venta a menores de 18 años. Evitar el impacto. Mantener alejado de la luz solar, las altas temperaturas y fuera del alcance de los niños.

PRODUKTÜBERSICHT




PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Größe	114.5 x 25 x 15mm
Pod Kapazität	2ml
Bildschirm	0,56 Zoll TFT
Ausgangsspannung	3.2-4.2V
Batteriekapazität	1300mAh
Aufladen	Type-C 5V/2A

BETRIEBSANLEITUNG

1. LIQUID NACHFÜLLEN

Füllen Sie das Liquid in den Pod.



TIPPS

- 1) Nachdem Sie das Liquid in einen neuen Pod gefüllt haben, warten Sie bitte mindestens 5-8 Minuten, bevor Sie dampfen, um ein Verbrennen zu vermeiden.
- 2) Nach dem Einfüllen des Liquids, schließen Sie bitte den Silikonstopfen so schnell wie möglich, um ein Auslaufen zu vermeiden.

- Deutsche -

2. VAPE

Automatisches Ziehen zum Vapen

3. EINSCHALTEN

Drücken Sie die Feueraste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

4. BETRIEBSANLEITUNG

Halten Sie die Taste lange gedrückt

5. ANIMATIONS-THEMA WECHSELN

Doppelt drücken Sie die Taste innerhalb von 1 Sekunden

6. LEISTUNG ANPASSEN

Drücken Sie den Feuerknopf 3 Mal in 2 Sekunden, um Ihre bevorzugte Wattzahl einzustellen.

7. ZÄHLER ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie die Feueraste 7 Mal innerhalb von 2,5 Sekunden, um den Zähler zurückzusetzen.

LEICHTE AUFFORDERUNG

Vape über 8s Blau Lichter blinken 3 mal und hören auf zu arbeiten.

Hohe Temperatur Rote Lichter blinken 5 Mal und hören auf zu arbeiten.


Schwache Batterie Rote Lichter blinkt 10 Mal.

Kurzschluss Rote Lichter blinken 3 Mal.

ERKLÄRUNG

1. Bitte von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten um Verletzungen zu vermeiden.
2. Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

LA STRUCTURE DU PRODUIT




SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Taille	114.5 x 25 x 15mm
Capacité du pod	2ml
Écran	TFT de 0,56 pouce
Tension de sortie	3.2-4.2V
Capacité de la batterie	1300mAh
Charger	Type-C 5V/2A

GUIDE D'OPÉRATION

1. REMPLIR LE JUS ÉLECTRONIQUE

Remplissez le jus électronique dans la cartouche.



ASTUCES

- 1) Après avoir rempli le jus électronique dans une nouvelle cartouche, veuillez attendre au moins 5-8 minutes avant de vapoter pour éviter de brûler à sec.
- 2) Après avoir rempli le jus, veuillez fermer le bouchon en silicone dès que possible pour éviter les fuites.

- Français -

2. VAPING

Suction automatique pour le vaping

3. ALLUMÉZ

Appuyez sur le bouton "fire" 5 fois en 2s pour l'allumer.

4. DIRECTIVES D'OPÉRATION

Appuyez longuement sur le bouton

5. CHANGER LE THÈME D'ANIMATION

Double-cliquez sur le bouton en 1 secondes

6. AJUSTEZ LA SORTIE

Appuyez sur le bouton de tir 3 fois en 2 secondes pour régler votre puissance préférée.

7. RÉINITIALISATION DU COMPTE

Appuyez 7 fois sur le bouton de tir en 2,5 secondes pour réinitialiser le compte.

INVITE LUMINEUSE

Vape sur 8s Bleu rouge clignotent 3 fois et s'arrête de fonctionner.

Haute température voyant rouge clignotent 5 fois et cessent de fonctionner.


Batterie faible voyant rouge clignote 10 fois.

Court-circuit Voyant rouge clignotent 3 fois.

DÉCLARATION

1. Tenir loin des produits inflammables ou matériaux explosifs pour éviter toutes blessures.
2. Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.

STRUTTURA DEL PRODOTTO




SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni	114.5 x 25 x 15mm
Capacità pod	2ml
Schermo	TFT da 0,56 pollici
Tensione di uscita	3.2-4.2V
Capacità della batteria	1300mAh
Carica	tipo c 5V/2A

GUIDA

1. RIFORMENTO LIQUIDO

Riempì la cartuccia di liquido.




SUGGERIMENTI

- 1) Dopo aver riempito di liquido la nuova cartuccia, attendi almeno 5-8 minuti prima di svapare per evitare danni alla coil.
- 2) Dopo aver riempito di liquido, chiudi boccaglio il prima possibile per evitare perdite.

- Italiano -

STRUKTUR PRODUK




SPEKIFIKASI PRODUK

Ukuran	114.5 x 25 x 15mm
Kapasitas pod	2ml
Layar	TFT 0,56 inci
Tegangan Keluaran	3.2-4.2V
Kapasitas baterai	1300mAh
Mengankan biaya	Tipe-C 5V/2A

PANDUAN

1. MENGISI E-JUICE

Isi e-juis ke dalam kartrid.



TIPS

- 1) Setelah mengisi e-juice ke dalam kartrid baru, harap tunggu setidaknya 5-8 menit sebelum vaping untuk menghindari coil gosong.
- 2) Setelah mengisi jus, silakan tutup seal silikon sesegera mungkin untuk menghindari kebocoran.

- Bahasa Indonesia -

2. VAPING

Penarikan otomatis untuk vaping

3. POWER ON/OFF

Tekan tombol firing 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakannya.

4. PEDOMAN PENGOPERASIAN

Tekan lama tombol

5. UBAH TEMA ANIMASI

Tekan dua kali tombol dalam 1 detik

6. SESUAIKAN OUTPUT
Tekan tombol api 3 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan watt pilihan Anda.

7. ATUR ULANG HITUNGAN
Tekan tombol api 7 kali dalam 2,5 detik untuk mengatur ulang hitungan.

PROMPT CAHAYA

Vape lebih dari 8 detik biru merah berkedip 3 kali dan berhenti bekerja.

Suhu Tinggi lampu merah berkedip 5 kali dan berhenti bekerja.


Baterai Rendah lampu merah berkedip 10 kali.

Sirkuit Pendek lampu merah berkedip 3 kali.

PERNYATAAN

1. Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
2. Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya.

POPIS VÝROBKU




SPECIFIKACE

Rozměry	114.5 x 25 x 15mm
Kapacita	2ml
Obrazovka	0,56 palce TFT
Výstupní napětí	3.2-4.2V
Typ baterie	Vestavná: 1300 mAh
Nabíjení	USB-C 5V/2A

POKyny

1. PLNĚNÍ LIQUIDU

NAPLNĚTE POD E-LIQUIDEM.



TIPY

- Po naplnění nového podu nechte 5-8 minut nasáknout vatu uvnitř. Předejdete tak přehřívání vaty a potahu na suchu.
- Po naplnění e-liquidu pod co nejdříve uzavřete, aby nedošlo k vytečení.

- Čeština -

2. VAPOVÁNÍ

Po rádném naplnění a nainstalování podu si potáhněte z náustku.

3. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Stiskněte tlačítko 5krát během 2 vteřin pro zapnutí/vypnutí.

4. POKYNY K OBSLUZE

Dlouze podržte tlačítko

5. ZMĚNA ANIMOVANÉHO MOTIVU

Dvakrát stiskněte tlačítko během 1 vteřiny.

6. NASTAVENÍ VÝKONU

Stiskněte tlačítko 7krát během 2 vteřin pro nastavení preferovaného výkonu.

7. RESETOVÁNÍ POČTU POTAHŮ

Stiskněte tlačítko 7krát během 2,5 vteřiny pro resetování počtu potahů.

SVĚTELNÁ UPOZORNĚNÍ

Potah delší než 8 vteřin Modré světlo 3krát zabliká a zařízení přestane fungovat.

Vysoká teplota

Červené světlo 5krát zabliká a zařízení přestane fungovat.

Vybitá baterie

Červené světlo 10krát zabliká.


Zkrat

Červené světlo krát zabliká.

UPOZORNĚNÍ

- Prosím, držte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, aby nedošlo k úrazu.
- Prosím, nenechávejte zařízení bez dozoru během nabíjení.

STRUKTURA PRODUKTU




SPECYFIKACJE

Rozmiar	114.5 x 25 x 15mm
Pojemność	2ml
Ekran	TFT 0,56 cala
Napięcie wyjściowe	3.2-4.2V
Typ baterii	Wbudowany 1300 Mah
Ładowanie	Typ C 5v/2a

PRZEWODNICTWO

Napełnij e-sok do wkładu.



PORADY

- Po napełnieniu e-soku nowym wkładem odczekaj co najmniej 5 ~ 8 minut przed warowaniem, aby uniknąć suchego spalania.
- Po napełnieniu soku zamknij tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć wycieku.

- Polski -

2. PALAZENIE

Automatycznie wyciskanie do palenia

3. Włączanie/wyłączenie

Naciśnij przycisk ognia 5 razy w ciągu 2 sekund, aby go włączyć/wyłączyć.

4. INSTRUKCJE OBSŁUGI

Długie przytrzymanie przycisku

5. ZMIENIĆ MOTYW ANIMACJI

Podwójne naciśnięcie przycisku w ciągu 1 sekundy

6. Dostosuj moc wyjściową

Naciśnij przycisk ognia 7 razy za 2 sekundy, aby dostosować preferowaną moc.

7. Zresetuj zaciągnięcia

Naciśnij przycisk ognia 7 razy w ciągu 2,5 sekundy, aby zresetować liczbę zaciągnięć.

LEKKI MONIT

Vape powyżej 8 s Niebieskie światło miga 3 razy i przestaje działać.

Wysoka temperatura

Czerwone światło miga 5 razy i przestaje działać.

Niski poziom naładowania baterii

Czerwone światło miga 10 razy.

Zwarcie


Czerwone światło miga 3 razy.

UWAGA

- Trzymaj się z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć obrażeń.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

- Polski -

КОМПЛЕКТАЦИЯ




СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер	114.5 x 25 x 15mm
Емкость капсулы	2 мл
Экран	0,56-дюймовый TFT
Выходное напряжение	3.2-4.2V
Емкость аккумулятора	1300 mAh
Плата	Type-C 5V/2A

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

1. ЗАПРАВИТЬ ЖИДКОСТЬЮ
Залейте жидкость для электронных сигарет.




СОВЕТЫ

- После заправки жидкости в новый картридж, пожалуйста, подождите не менее 5-8 минут перед парением, чтобы избежать сгорания картриджа.
- После заливки жидкости, пожалуйста, закройте заправочное отверстие как можно скорее, чтобы избежать утечки жидкости.

- Русский -

제품 구성




제품 상세 사항

크기	114.5 x 25 x 15mm
카트리지 용량	2ml
화면	0,56인치 TFT
출력 전압	3.2-4.2V
배터리 용량	Built-in 1300 mAh
요금	Type-C 5V/2A

운영 가이드

1. 전자 주스 채우기
전자 주스를 카트리지에 채웁니다.



팁

- e-juice를 새 카트리지에 채운 후, 건조 연소를 방지하기 위해 최소 5 ~ 8분 정도 기다렸다가 vaping하십시오.
- 주스를 채운 후에는 누출을 방지하기 위해 가능한 빨리 마우스 피스를 닫으십시오.

- 한국어 -

2. 바이핑

자동드로우바이핑

3. 전원 켜기 / 끄기

점화 키를 빠르게 5번 눌러 켜거나 끕니다.

4. 운영 가이드라인

버튼을 길게 누르세요

5. 애니메이션 테마 변경

1초 이내에 버튼을 두 번 누르세요

6. 출력 조정

2초 이내에 이그니션 버튼을 3번 눌러 출력 전력을 조정합니다.

7. 카운트 초기화

파이어 버튼을 2.5초 이내에 7번 누르면 카운트 초기화.

Световая подсказка

Vape более 8 секунд синий индикатор мигают 3 раза и перестают работать.

Высокая температура

красный индикатор мигают 5 раз и перестают работать.

Низкий заряд батареи

красный индикатор мигает 10 раз.

Короткое замыкание

красный индикатор мигают 3 раза.

ЗАЯВЛЕНИЕ

- Пожалуйста, держитесь подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, чтобы избежать травм.
- Пожалуйста, не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.

- 한국어 -

التبخير

السحب التلقائي للتبخير

تشغيل / إيقاف

اضغط على زر النار 5 مرات في غضون ثابتيين لتشغيل / إيقاف.

إرشادات التشغيل

الضغط المطول على الزر

تغيير سمة الرسوم المتحركة

الضغط المزدوج على الزر في غضون ثانية واحدة

قفل / فتح

اضغط على زر النار 4 مرات في 2 ثانية لقفل / فتح زر النار.

إعادة تعيين نفث

اضغط على زر النار 7 مرات في 2.5 ثانية لإعادة تعيين نفث العد.

موجه الضوء

الحجم:	114.5x25x15مم
سعة البود:	2مل
الشاشة:	0.56 انش اوليد عالية
جهد الإخراج:	3.2-4.2 فولت
نوع البطارية:	مدمج 1300 مللي أمبير
الشحن:	فولت / 2 امبير تايب C 5

إرشادات

- تعبئة السائل الإلكتروني في خرطوم جديدة ، يرجى الانتظار لمدة 5 ~ 8 دقائق على الأقل قبل الاستخدام لتجنب الاحتراق الجاف.
- بعد ملء السائل الإلكتروني ، يرجى الإغلاق في أقرب وقت ممكن لتجنب التسريب.

نصائح :

- بعد تعبئة السائل الإلكتروني في خرطوم جديدة ، يرجى الانتظار لمدة 5 ~ 8 دقائق على الأقل قبل الاستخدام لتجنب الاحتراق الجاف.
- بعد ملء السائل الإلكتروني ، يرجى الإغلاق في أقرب وقت ممكن لتجنب التسريب.

- برع -

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA product. OXVA will provide repair or replacement to the original purchaser under warranty according to the following terms and conditions:

- The warranty covers defects in materials or workmanship, under normal use, for a period of 90 days from the date of purchase. Warrantor provides repair or replacement for all the defective parts.
- This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:

* The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.

* Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.

* Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non-recommended operating conditions. (see user manual)

* Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.

* Merchandise failure or damage caused by use with non-OXVA brand components or recommended e-liquids.

- This warranty does not cover personal or consumable parts such as coil heads, USB cable, mouthpiece.

For more information please visit our website at www.oxva.com Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: _____

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase):

Day: _____

Month: _____

Year: _____

Store Information:

Store Name: _____

Phone: _____

Store Address: _____

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

Customer Information:

Customer Name: _____

Phone: _____

Customer Address:

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

